

سوپر وایز یا
نظارت از برمه
کاری

نظارت عبارت از تفتیش از طرز کار و موادی که
در پروژه به مصرف میرسد . متیقن شدن از همنوایی
پلان، مشخصات و مقررات رسمی و آماده نمودن کمک
تخنیکی آموزش برای اعضای.

چند دستورالعمل برای سوپروایزر:

- طرح ، تقدیم ، تعیین کردن ، نظارت کردن و بررسی کارات پرسونل و بحث روی مشکلات .
- اشتراک در انتخاب پرسونل ،هم آهنگ کردن کار ها و توضیحات به کارکنان و تنظیم یا اصلاح کمبودات .
- ارزیابی عملیات و فعالیت ها و تعیین مسولیت ها ، هدایات بهتر سازی و تغییرات ، و تهیه راپور های مختلف از عملیات و فعالیت ها و اجراءات آن .
- حل کردن مشکلات کار ها ، تعبیر و تفسیر پالیسی ها ی.
- اداری و توضیحات به مادون ها و به بخش های دیگر ،مشاورین ، قراردادی ها و مردم.
- اشتراک در تهیه بودجه و امور اداری ، آماده نمودن قیمت بر آورد برای بودجه و هدایات ، نظارت و کنترل از مخارج .
- اشتراک در بررسی های مکمل تر در پروژه ها برای هم آهنگی همراه مشخصات ومقررات.

- نظارت از عبور و مرور ، کنترل پرابلم ها در ساحه پروژه ، هم آهنگ سازی و اصلاحات در بخش های لازم.

- ثبت مقدار موادی که در پروژه بکار میرود .آماده نمودن و بررسی راپور های لازم برای پیشرفت پرداخت ها.

- بررسی پلان و مشخصات پروژه تفتیش شده ، توجه و اجرای کار های مقدماتی (قبل از آغاز کار).

- تفتیش و ملاحظه مواد، شناخت مشخصات و اصلاح ان .

- ارزیابی و مذاکره روی قرارداد تغییرات در فرمایشاتکه در پروژه ارتباط دارد.

- انجام تست های مختلف ساحوی.

- امتحان پیشرفت کارات الی تکمیل ان و نظارت از کار های قرار دادی.

- توجه به خطرات و آسیب پذیری و درد سر های که در پروژه های عامه احتمالا ایجاد میشود.

نظارت خوب از برمه کاری چاه آب ضرورت
و شرط اساسی برای ثبات متداوم چاه آب
بشمار میرود .

هدف رول ومسولیت های نظارت

هدف از نظارت بر مه کاری چاه اطمینان حاصل نمودن اینکه آیا چاه مطابق دیزاین بر مه شده تمام داتا های جمع آوری شده در جریان بر مه کاری دقت دارد یاخیر وبه اداره مربوطه راپور داده شده است.

نظارت خوب اساس برای بدست آوردن یک چاه با کیفیت عالی است بدون نظارت خوب ،کیفیت کارهای اجراشده ممکن به خطر مواجع شود.

یک بر مه کار باتجربه میتواند به ساده گی یک سوپروایزری تجربه را اغفال کند،نظارت کننده های که آموزش وارتقا ظرفیت کاری دیده باشد میتواند که کارهای خود را که عبارت از نظارت است انجام دهد.

سطح نظارت سطوح نظارت برمه کاری به سه نوع است.

درین سطح نظارت یک – نظارت همیشگی سوپروایزر بطور همیشگی در پروسه برمه کاری موجود میباشد از مونتاژ دستگاه برمه الی ختم کارات یعنی جمع آوری و انتقالات اما در برمه کاری های وسیعی یا پروژه های کلان چندین نظارت کننده در آنجا مستقر بوده و در کمپ برمه کارها بودوباش میکنند و در تایم های کاری با برمه کار ها خارج میشوند.

2- نظارت پارت تایم :

نظارت از مراحل مهم در این سطح یک نظارت کننده یا سوپر وایزر
مسؤل نظارت چند ین دستگاه برمه بوده و از کارهای مهم به شکل وقفوی یا
دو روی نظارت می- کنند واصل مهم پروسه برمه کاری و تکمیل
شدن چاه عبارت اند از
مونتاژ یا جابجا سازی.
چک نمودن – قرارگرفتن دستگاه.
ختم برمه کاری.
محوری بودن برمه کاری .
انکشاف چاه.
پمپ تست چاه .
جمع آوری و ختم کارها.

3- نظارت ختم قرارداد:

اصلاً- نظارت ختم کارها نظارت نبوده بلکه تفتیش ساحه، زمانیکه نظارت کننده برای ثبت کیفیت کارها و تمام کارهای که در قرارداد ذکر است ختم میشود رول نظارت کننده بشکل عضو جامعه قسماً مهم است مانند حالتی که درپارت تایم نظارت بوده رول نظارت کنند بسیار مهم است.

سامان آلات مورد ضرورت سوپروایزر

1 – موتر- سوپروایزر باید ترانسپورت منتقل داشته باشد.

2- کامره داخل چاه .

3- موزه

4- کلاه سفتی

5- کتابچه

6- کتابچه ذخیره

7- کامره دیجیتال

8- جی پی اس

9- تیلیفون موبایل

10- کمپاس

11- آله اندازه گیری برای شاقلی بودن چاه

12- عمق سنج

13- تیپ یا ثبت صوت

14 -آله اندازه گیر سطح آب

15- عیارسازی سمپل

16 ستاپ واچ

17- معرف ها

18- تیزاب هایدروکلوراید

19 – بکس کمک های اولیه طبیی

20- پی اچ متر .